

Wartung des Produktes

Seitenteile, Balken und Regalbretter des Lagerregals sind regelmäßig und mindestens einmal jährlich auf Schäden zu kontrollieren, die die Tragfähigkeit des Produktes beeinträchtigen können.

Verbogene und defekte Teile sind unverzüglich auszuwechseln.

Außerdem ist sicherzustellen, dass alle Balken mit Sicherungszapfen befestigt sind.

Kundendienst

Unsere Kundendienstabteilung beantwortet Ihnen jederzeit weitere Fragen und berät Sie gern – Sie erreichen uns mit e-mail office@hhl.dk.

Lagerregal

Bedienungsanleitung Sicherheit



HL HANS HÖJ
LAGERINVENTAR ⁴/₅

Tel: +45 70 27 35 00 • www.palettenregale-lagerregale.de

03.11.2015/edm

HL HANS HÖJ
LAGERINVENTAR ⁴/₅

Händler in Deutschland (Dänemark)

Hans Høj Lagerinventar A/S

Allévej 60 C

DK-2635 Ishøj

Tlf. +45 70 27 35 00

office@hhl.dk

www.palettenregale-lagerregale.de

Produktbezeichnung

Lagerregal.

Produktbeschreibung

Das Lagerregal besteht aus zwei Seitenteilen, zwischen die Längsträger (Balken) satzweise in der gewünschten Anzahl Lagen eingesetzt werden können. Auf diese Balkenlage werden Spanplatten als Regalbretter gelegt. Je nach Bedarf können mehrere Fächer zusammengesetzt werden.

Die Seitenteile sind in mehreren Höhen mit der gewünschten Anzahl Regalbretter lieferbar. Die Regalbretter sind in mehreren Längen und Tiefen lieferbar.

Die Seitenteile werden montiert geliefert, so dass Balken und Regalbretter schnell und einfach eingesetzt werden können. Die Balken werden paarweise in den gewünschten Höhe eingehängt und mit den beiliegenden Sicherungszapfen (2 Stck. pro Balken) befestigt. Die Spanplatte wird auf den Balken in das dafür vorgesehene Profil gelegt. Je nach der erwarteten Belastung des Regalbrettes sowie dessen Tiefe empfiehlt es sich, unter jedem Brett 2-3 Stützen zu montieren.

Anwendung des Produktes

Das Lagerregal darf nur für die Lagerung von Waren innerhalb der zulässigen Belastungsgrenzen benutzt werden. Das Produkt ist für den Gebrauch auf einer ebenen und stabilen Unterlage vorgesehen.

Es ist nicht gestattet, das Lagerregal als Gerüst zu benutzen oder daran hochzuklettern.

Zusammenbau des Produktes

Bei der Aufstellung des Lageregals ist folgendes zu beachten:

- Die Balken werden in der gewünschten Höhe paarweise und in gleicher Höhe in die Seitenteile eingehängt. Alle Balken müssen mit den beiliegenden Sicherungszapfen (2 Stck. pro Balken) gesichert werden.

- Wenn Gefahr besteht, dass die Seitenteile mit einem Gabelstapler angefahren werden können, muss ein Anfahrerschutz montiert werden.
- Wir empfehlen, die Regalbretter abzustützen, wenn sie länger als 1150 mm und tiefer als 500 mm sind und/oder stark belastet werden.
- Bitte beachten Sie die Höchstbelastung von Seitenteilen und Balken. Das Schema unter dem Punkt Sicherheitsmaßnahmen zeigt die maximale Belastung unseres Standard-Seitenteils und der Balken. Wir können für unterschiedliche Belastungen ausgelegte Seitenteile liefern. Unser Standard-Seitenteilprofil ist für 7500 kg ausgelegt.

Sicherheitsmaßnahmen

Die folgenden Sicherheitsmaßnahmen müssen jederzeit eingehalten sein:

- Die Unterlage, auf der die Transportrahmen abgestellt werden, muss völlig eben sein und aus einem stabilen Material bestehen, das der Belastung standhalten kann.
- Beim Ablegen von Waren auf den Regalbrettern ist sicherzustellen, dass die Belastung gleichmäßig verteilt ist, so dass keine Waren herunterfallen und die unteren Lagen übermäßig belasten können.
- Das Lagergut muss sorgfältig auf dem Regalbrett abgelegt werden, so dass es nicht herunterfallen kann. Bei losen Teilen empfiehlt sich die Verwendung von Kisten, Netzen o. Ä.
- Die maximale Belastung der einzelnen Balkenlage sowie des einzelnen Seitenteils ist genau einzuhalten. Siehe das Schema unten.

Max. Belastung Standard-Seitenteil: 7500 kg

Länge Standard-Balken	Max. Belastung Standard-Balken
950 mm	1000 kg/paar
1150 mm	800 kg/paar
1350 mm	700 kg/paar
1500 mm	600 kg/paar
1850 mm	500 kg/paar
2250 mm	400 kg/paar
2400 mm	300 kg/paar
2700 mm	250 kg/paar

